

Récepteur CARDIN S449 spécial copropriété.

Procédure pour l'enregistrement d'une télécommande

PREAMBULE :

A chaque télécommande est attribuée un N° de mémoire, qui s'affiche sur le récepteur quand on appui sur la touche de la télécommande.

En appuyant 1 fois sur la touche MEMO, puis sur les touches UP ou DOWN on fait défiler les N° de mémoire.

Un N° de mémoire affiché avec le petit point rouge en bas à droite allumé signifie que ce N° est déjà attribué à une télécommande

Un N° affiché avec le petit point éteint, signifie un numéro de mémoire libre sur lequel on peut enregistrer une nouvelle télécommande

Pour a gestion des télécommandes utilisées dans la copropriété.(activation, effacement), il faut faire un tableau avec le N° de la mémoire utilisée et le nom de l'utilisateur

ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE TELECOMMANDE :

Vérifier que le cavalier J1 soit bien enfilé à cheval sur les 2 pins du récepteur radio

1° Appuyez 1 fois sur la touche MEMO

L'afficheur affiche un nombre avec en bas à droite le point rouge allumé.

Appuyez sur la touche UP autant de fois que nécessaire, jusqu'à l'affichage d'un N° libre (sans le petit rouge allumé).

2°Dés l'affichage d'un N° "libre", tenir enfoncé la touche MEMO du récepteur pendant toute la durée de l'opération.

L'afficheur affiche MEM

Appuyez sur la touche en haut à gauche de la nouvelle télécommande (canal A).

L'afficheur affiche 3 traits ---

Relâcher la touche de la télécommande.

Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande.

L'afficheur affiche la lettre A

Relacher la touche MEMO et la touche de la télécommande.

L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 1° de la notice, mais avec le petit point allumé, signifiant la réussite de l'opération.

Si vous utiliser d'autre touches de la télécommandes, répéter l'opération, sur le même N° de mémoire, pour chaque autre touche de la télécommande. l'afficheur affiche selon les touches la lettre **b, c ou d**

Testez votre télécommande.
