

**Principe du codage par appui sur les touches.**

Le codage de ces télécommandes se fait par une suite de d'appuis sur les touches de la télécommande.

La touche de gauche, voyant rouge, correspondent à la position -, ou OFF.

Les 2 touches à la fois correspond à la position 0, si c'était un codage par mini-interrupteurs. (uniquement en code Trynaire).

La touche de droite, voyant vert, correspond à la position +, ou ON.

**Lecture du code d'une ancienne télécommande à codage par touche.**

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche de gauche de la télécommande originale.


- Appuyer brièvement sur la touche de droite, puis relâcher les 2 touches.

La succession de clignotements lents des voyants donne le code de la télécommande :

L'allumage du voyant rouge, correspond à la position OFF, si c'était un codage par mini-interrupteurs

L'allumage du voyant vert, correspond à la position ON, si c'était un codage par mini-interrupteurs

- Noter le code sur la grille papier, ci-dessus.

Codage Binaire	Codage Trynaire																																																									
<p>Led rouge : <b>OFF</b> - Led verte : <b>ON</b></p> <p>Télécommande à codage par mini-interrupteurs</p> 	<p>Correspondance TOUCHES / MINI-INTERRUPTEURS</p> <p>Led rouge : "-" / Led rouge et verte : "0"</p> <p>Led verte : "+"</p> <p>Télécommande à codage par mini-interrupteurs</p> 																																																									
<p>Emetteur à codage par touches.</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>On</td><td>On</td><td>Off</td><td>On</td><td>Off</td><td>Off</td><td>On</td><td>On</td><td>On</td><td>Off</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											On	On	Off	On	Off	Off	On	On	On	Off	<p>Emetteur à codage par touches.</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9										+	0	-	+	-	-	+	0	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																	
On	On	Off	On	Off	Off	On	On	On	Off																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																		
+	0	-	+	-	-	+	0	+																																																		
<p>Noter ci-dessous le code de votre émetteur.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">On Off</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																					<p>Noter ci-dessous le code de votre émetteur.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">+  0   - </p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																		

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

**Codage de la nouvelle télécommande :**

**Télécommande à codage par touche :**

- Appuyer et maintenir enfoncé la touche de gauche de la télécommande.

- Appuyer sur la touche de droite, puis relâcher les 2 touches. Les voyants clignotent selon le code d'origine de votre télécommande.

- Appuyer et maintenir enfoncé une des touches pendant cette séquence. Les 2 voyants vont clignoter brièvement, 1 fois ensemble.

- Immédiatement, programmer la nouvelle télécommande en appuyant, selon le codage recopier au préalable sur la grille papier, sur les touches droite ou gauche de votre télécommande.

- Après le dernier appui, les voyants clignotent lentement, donnant la lecture du nouveau code de votre télécommande.

**Télécommande à mini-interrupteurs :**

Positionner les mini-interrupteurs dans les positions ON ou OFF en suivant le code noté sur la grille fourni.

Tester votre nouvelle télécommande.