





Repérer la touche  sur le moteur CRAWFORD (soit à l'arrière du moteur soit en démontant le capot du moteur).
Enfoncer brièvement la touche,  puis relâcher. Le voyant  s'allume.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

2 Notice modèle déposé  reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé une des touche plus de 2 secondes.
Le voyant  clignote 1 fois, signifiant la réussite de l'opération.



3 Attendre 10 secondes, puis tester votre nouvelle télécommande.

Déprogrammation de toutes les télécommandes.
Tenir enfoncé la touche  plus de 5 secondes.
Le voyant  se met à clignoter puis s'éteint, signifiant la réussite de l'opération.

- 6.** Bouton Marche / Arrêt.
- 7.** Bouton programmation.
- 8.** LED verte.
- 9.** LED rouge.
- 10.** DIP Switch 1 à 8.
- 11.** Chemin de LED 1 à 8.
- 12.** Potentiomètre réglage force en ouverture.
- 13.** Potentiomètre réglage force en fermeture.

