



Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Principe :

Chaque télécommande a son propre code.

Nous allons apprendre au récepteur radio à enregistrer votre nouvelle télécommande.

Le récepteur radio SMILO ou MHOUSE peut enregistrer 256 télécommandes.

Mémorisation d'une nouvelle télécommande.

Le codage se fait à l'aide d'une autre télécommande déjà en fonction, ou à partir du récepteur radio.

1. Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction.

Prenez une télécommande déjà en fonction et votre nouvelle télécommande.

Approchez-vous de l'installation commandée par la télécommande.

(Placez-vous dans le champ de réception du récepteur radio).

Saisissez la nouvelle télécommande et pressez sur un des boutons pendant au moins 5 secondes. (Utilisez une montre !)

Prenez votre télécommande déjà en fonction, et pressez lentement 3 fois l'un des boutons. (Chaque pression sur le bouton doit durer une seconde et être espacée d'une seconde).

Finissez en donnant une impulsion sur l'un des boutons de votre nouvelle télécommande.

Votre nouvelle télécommande est enregistrée.

Faites un essai. Si elle ne fonctionne pas, recommencez la procédure en étant plus attentif ... (Utilisez une montre !)

2. Codage à partir du récepteur radio.

Presser et maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes, la touche sur le récepteur comme indiqué sur le dessin ci-dessus

Quand le voyant sur le récepteur radio s'allume, relâcher la touche.

Dans les 10 secondes qui suivent, pressez pendant au moins 2 secondes sur l'une des touches de la nouvelle télécommande.

Le voyant du récepteur clignote 3 fois.